

Brugervejledning til Device Storage Manager

Meddelelser om ophavsret og varemærker

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduktion, adaption eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er forbudt, med undtagelse af det, der tillades af copyright-lovgivningen.

Der tages forbehold for ændringer af nærværende oplysninger uden varsel.

Eneste garantier for HP-produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet heri skal anses for at være en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i denne dokumentation.

Første udgave, november 2003

Dette dokument understøtter Device Storage Manager 2.2.

PostScript® er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.

TrueType™ er et amerikansk varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.

Konventioner for dokumentation

I dette dokument anvendes følgende konventioner.

Fed

Fed bruges til at identificere navnene på indstillinger, knapper og sider i Device Storage Manager-plug-in-modulet.

Kursiv

Kursiv bruges til at fremhæve tekst.

Monospace-font

`Monospace`-font bruges til at identificere en kommando, som brugeren skriver.

Blå, understreget tekst

[Blå, understreget tekst](#) bruges til at identificere links til hypertext. Afhængigt af indstillingerne i en bestemt brugers browser, kan disse links være formateret forskelligt.

Sidehenvisninger

Dokumentationen til Device Storage Manager indeholder henvisninger til sider i softwaren. Disse henvisninger fortæller dig, hvordan du åbner den pågældende side ved hjælp af en udvidelig træstruktur i området **Navigation**. Hvis du f.eks. vil åbne siden **Enhedshåndtering > Enhedsliste > Alle enheder**, skal du vælge **Enhedshåndtering** på rullelisten **Navigation**, udvide mappen **Enhedsliste** og klikke på **Alle enheder**.

Meddelelser under Bemærk, Forsigtig og Advarsel

Bemærk!	Meddelelser under Bemærk indeholder vigtige oplysninger.
FORSIGTIG!	Meddelelser under Forsigtig vises før procedurer, der kan medføre tab af data eller beskadigelse af udstyret, hvis de ikke overholdes.
ADVARSEL!	Meddelelser under Advarsel advarer brugeren om en bestemt procedure eller praksis, der kan medføre personskade eller katastrofale tab af data eller udstyr, hvis de ikke udføres korrekt.

Indholdsfortegnelse

Meddelelser om ophavsret og varemærker.....	2
Konventioner for dokumentation.....	2
1 Introduktion	7
Oversigt	8
Håndtering af fonte og makroer	8
Håndtering af job på harddisk	9
2 Håndtering af filer på HP Web Jetadmins værtscomputer	11
Oversigt	12
Overførsel af filer til HP Web Jetadmins værtscomputer.....	12
Sletning af filer fra HP Web Jetadmins værtscomputer	12
3 Håndtering af enhedsgrupper.....	13
Oversigt.....	14
Adgang til siden Device Storage Manager	14
Tilføjelse af filer til et projekt.....	15
Fjernelse af filer fra et projekt.....	15
Indlæsning af et projekt til en enhedsgruppe	16
Indlæsning af et projekt til en fil.....	17
Sletning af filer fra en printer	17
Visning af fejlloggen	17
Området Status for enhedsgrupper	17
4 Håndtering af individuelle printere.....	19
Oversigt.....	20
Adgang til siden Device Storage Manager	20
Initialisering af en lagerenhed	21
Skrivebeskyttelse af en lagerenhed	21
Sletning af filer på en lagerenhed	22
Visning af fejlloggen	22
Installation af filer på printeren.....	22
Overførsel af filer til HP Web Jetadmins værtscomputer.....	22
Sletning af filer fra HP Web Jetadmins værtscomputer	23
Sletning af job på harddisk fra en printer	23
Området Status for individuelle printere.....	23
Ordliste	25
Indeks.....	27

1 Introduktion

Dette kapitel indeholder følgende emner:

[Oversigt](#)

[Håndtering af fonte og makroer](#)

[Håndtering af job på harddisk](#)

Oversigt

Device Storage Manager er et plug-in-modul til HP Web Jetadmin, der gør det muligt at håndtere fonte og makroer på printere med lagerenheder. Filer, der ligger på printeren, kan vises på en liste, tilføjes eller slettes med Device Storage Manager. Hvis printeren har en harddisk, kan Device Storage Manager initialisere eller skrivebeskytte disken og håndtere ethvert udskriftsjob, der er gemt på disken. Disse gemte udskriftsjob kaldes også job på harddisk og kan vælges og udskrives fra printerens kontrolpanel.

Device Storage Manager understøtter HP LaserJet-printere, der har et flash-SIMM-kort på 2-4 MB, en harddisk eller et flash-DIMM-kort installeret via netværket. Device Storage Manager understøtter også HP LaserJet-printere med en RAM-disk.

Fra en enkelt arbejdsstation kan du udføre følgende opgaver:

- Indlæse TrueType™-, PostScript®-, bitmap- og PCL-fonte til printere.
- Indlæse PCL 5-makroer (f.eks. formularer eller bitmapsignaturer) til printere.
- Opdatere fontene og makroerne, når det er nødvendigt.
- Udskrive eksempler på fonte og makroer.
- Udskrive job på harddisk.
- Fjerne fontene og makroerne fra printerne.
- Gemme et projekt til en fil.
- Tildele et id til fonte og makroer.
- Slette job på harddisk på en printer.

Bemærk!

Device Storage Manager gør det muligt at håndtere HP-printere, der er tilsluttet via en ekstern HP Jetdirect-server. Disse servere understøtter ikke Network File System (NFS), og derfor bruger denne funktion PjL-kommandoer, der sendes via sockets.

Håndtering af fonte og makroer

Du kan bruge Device Storage Manager til at håndtere fonte og makroer for en enkelt printer eller en enhedsgruppe. En enhedsgruppe består af en eller flere printere, der er grupperet på basis af placering, arbejdsgruppe, ejer eller andre identifikatorer. Yderligere oplysninger om oprettelse af enhedsgrupper finder du i dokumentationen til HP Web Jetadmin.

Når du opretter en enhedsgruppe, oprettes der et projekt for printerne i enhedsgruppen på HP Web Jetadmins værtscomputer. Et projekt består af de fonte og makroer, som printerne i enhedsgruppen bruger. Device Storage Manager opretter et projekt for hver enhedsgruppe, der oprettes.

Du kan derefter overføre fonte og makroer til HP Web Jetadmins værtscomputer, føje disse filer til enhedsgruppens projekt og indlæse filerne i projektet til alle printerne i enhedsgruppen. Før du indlæser filerne, bekræfter Device Storage Manager, at printerne understøttes, og at de har en lagerenhed, der fungerer.

Indlæsning af fonte og makroer til HP LaserJet-printere med lagerenheder reducerer i væsentlig grad netværkstrafikken og øger udskrivningshastigheden. Hvis virksomheden f.eks. udskriver mange forskellige formularer, kan du bruge Device Storage Manager til at forbedre udskrivningseffektiviteten og sikre, at de udskrevne dokumenter er ensartede. Der er måske forskellige grupper i virksomheden, der udskriver forskellige formularer, men hver gruppe fletter de samme klientdata sammen med deres specifikke formular og udskriver dokumenterne på HP LaserJet-printere. Du kan styre denne proces ved at udføre følgende opgaver:

- 1 Oprette en enhedsgruppe i HP Web Jetadmin, og føje de printere, som brugerne udskriver formularerne på, til enhedsgruppen.
- 2 Føje fontene og makroerne til projektet på siden **Device Storage Manager** for enhedsgruppen.
- 3 Indlæse fontene og makroerne i projektet til alle printerne i enhedsgruppen.

Når brugerne udskriver formularerne, overføres kun de nødvendige klientdata til printerens harddisk. Font- og makrooplysningerne findes allerede på printerens harddisk, hvilket i væsentlig grad reducerer udskrivningstiden og netværkstrafikken. Hvis font- og makrooplysningerne ændres, kan du opdatere printerne efter behov ved hjælp af en enkelt kommando.

Håndtering af job på harddisk

Du kan bruge Device Storage Manager til at håndtere job på harddisk, der er gemt på printerens harddisk. Hvis en printer indeholder job på harddisk, kan brugeren vælge udskriftsjob direkte fra printerens kontrolpanel. Der findes fire typer job på harddisk:

- Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job. Denne jobtype udskriver kun den første kopi af et udskriftsjob og gemmer yderligere kopier, til de efterspørges.
- Privat. Denne jobtype er gemt på printerens harddisk og tilgængelig for brugere, der indtaster den korrekte PIN-kode. Hver gang et job udskrives, slettes det fra hukommelsen.
- Hurtig kopi. Denne jobtype giver brugeren mulighed for at lave flere kopier fra kontrolpanelet uden at skulle sende jobbet igen fra arbejdsstationen.
- Lagret. Denne jobtype er gemt på printerens harddisk og tilgængelig for alle brugere. Gemte job kan slettes fra printerens kontrolpanel.

Device Storage Manager håndterer udskriftsjob for individuelle printere modsat enhedsgrupper.

2 Håndtering af filer på HP Web Jetadmins værtscomputer

Dette kapitel indeholder følgende emner:

[Oversigt](#)

[Overførsel af filer til HP Web Jetadmins værtscomputer](#)

[Sletning af filer fra HP Web Jetadmins værtscomputer](#)

Oversigt

Når du opretter en enhedsgruppe i HP Web Jetadmin, opretter Device Storage Manager et projekt til enhedsgruppen på HP Web Jetadmins værtscomputer. Et projekt består af de fonte og makroer, som printerne bruger. Device Storage Manager opretter et projekt for hver enhedsgruppe, der oprettes. Før du føjer fonte og makroer til et projekt, skal du overføre font- og makrofilerne fra en tilfældig computer på netværket til HP Web Jetadmins værtscomputer.

Du kan udføre disse opgaver på siden **Device Storage Manager** for enhedsgruppen. Oplysninger om åbning af siden **Device Storage Manager** finder du i [Adgang til siden Device Storage Manager på side 14](#).

Overførsel af filer til HP Web Jetadmins værtscomputer

Før du kan føje fonte og makroer til et projekt, skal du overføre filerne fra en tilfældig computer på netværket til HP Web Jetadmins værtscomputer. Du kan overføre filerne for en enhedsgruppe fra siden **Device Storage Manager**. Når du har klikket på indstillingen **Overfør filer til serveren**, vises et vindue i Stifinder, hvor du kan vælge de filer, du vil overføre.

Bemærk!

Hvis der opstår fejl, mens du overfører flere filer, vises der en dialogboks med status for overførslen, som angiver, hvilke filer der ikke blev overført korrekt.

Sletning af filer fra HP Web Jetadmins værtscomputer

Hvis du ikke længere har brug for fonte eller makroer, bør du slette de pågældende filer fra HP Web Jetadmins værtscomputer. Hvis du sletter filer, der ikke bruges, frigøres der plads på værtscomputeren.

Du kan bruge indstillingen **Slet filer fra serveren** på siden **Device Storage Manager** for enhedsgruppen til at slette fonte og makroer på HP Web Jetadmins værtscomputer. Device Storage Manager sletter filerne fra værtscomputeren.

FORSIGTIG!

Husk, at andre projekter måske også bruger de fonte og makroer, du vil slette. Når du har slettet filerne fra HP Web Jetadmins værtscomputer, kan du ikke længere overføre de pågældende filer fra andre projekter.

3 Håndtering af enhedsgrupper

Dette kapitel indeholder følgende emner:

[Oversigt](#)

[Adgang til siden Device Storage Manager](#)

[Tilføjelse af filer til et projekt](#)

[Fjernelse af filer fra et projekt](#)

[Indlæsning af et projekt til en enhedsgruppe](#)

[Indlæsning af et projekt til en fil](#)

[Sletning af filer fra en printer](#)

[Visning af fejlloggen](#)

[Området Status for enhedsgrupper](#)

Oversigt

Når du opretter en enhedsgruppe, opretter Device Storage Manager et projekt, der er tilknyttet den pågældende enhedsgruppe. Du kan derefter åbne siden **Device Storage Manager** for enhedsgruppen og udføre følgende opgaver:

- Føje fonte og makroer til et projekt.
- Fjerne fonte og makroer fra et projekt.
- Indlæse filerne i et projekt til alle printerne i enhedsgruppen.
- Gemme et projekt til en fil.
- Slette fonte og makroer fra en printer, men ikke fra et projekt.
- Tildele et id til en font- eller makrofil.
- Få vist fejlloggen.

Se [Kapitel 2, Håndtering af filer på HP Web Jetadmins værtscomputer](#) for at få yderligere oplysninger om håndtering af filer på HP Web Jetadmins værtscomputer.

Bemærk!

Hvis printeren er tilsluttet via en ekstern HP Jetdirect-server, bruger Device Storage Manager PDL-kommandoer til at udføre funktioner. Denne proces kan tage flere minutter.

Adgang til siden Device Storage Manager

Du kan åbne siden **Device Storage Manager** for en enhedsgruppe ved at udføre følgende trin:

- 1 Åbn siden **Enhedshåndtering > Enhedsgrupper > gruppenavn**.
- 2 Vælg **Device Storage Manager** på rullelisten **Enhedsfunktioner** under **Funktioner**.

Siden **Device Storage Manager** består af følgende områder:

- **Projektindstillinger** – I dette område vises filoplysninger for enhedsgruppens projekt, herunder eventuelle fonte, makroer og printere. I sektionen til venstre findes der en mappestruktur, der viser filtyperne i projektet. Når du markerer et ikon i mappestrukturen, vises der udførlige oplysninger om filer af denne type i den midterste sektion. Du kan bruge indstillingerne i sektionen til højre til at overføre filerne til alle printerne i enhedsgruppen, fjerne filer fra projektet, få vist fejlloggen, slette filer fra enhedsgruppen og vælge filernes destinationen.

Bemærk!

Du skal tildele et id til font- eller makrofilen (formular), før en printer kan anvende den pågældende font- eller makrofil. Hvis du f.eks. vil bruge en font med id'et 12, skal du henvise til 12 ved udskriftsjobbet. Du kan tildele et id ved at klikke på området i kolonnen **Id** for fonten eller makroen og skrive et tal mellem 1 og 32499.

- **Tilgængelige filer på serveren** – I dette område vises der oplysninger om de filer, der er gemt på HP Web Jetadmins værtscomputer. I sektionen til venstre findes der en mappestruktur, som viser de filtyper, der er gemt på værtscomputeren. Når du markerer en mappe i mappestrukturen, vises der udførlige oplysninger om filer i denne mappe i den midterste sektion. Du kan bruge indstillingerne i sektionen til højre til at føje filer til projektet, overføre filer til HP Web Jetadmins værtscomputer og slette filer på HP Web Jetadmins værtscomputer.

Tilføjelse af filer til et projekt

Når du har overført fontene og makroerne til HP Web Jetadmins værtscomputer, kan du føje følgende filtyper til projektet:

- TrueType-fonte (.ttf)
- TrueType Collection-fonte (.ttc)
- PostScript-fonte (.pfa, .pfb og .sfp)
- bitmapfonte (.r8p)
- PCL-fonte (.anp)
- PCL 5-makroer (som standard .prn)

Du kan bruge indstillingen **Føj filer til projektet** på siden **Device Storage Manager** for enhedsgruppen til at føje fonte og makroer til projektet. Når du føjer en fil til et projekt, gemmes der et link til filen i projektet.

Når du føjer fonte og makroer til et projekt, undersøger Device Storage Manager filerne for at kontrollere, at de kan bruges. Ved en font eller en bitmapfil undersøger Device Storage Manager filheaderen, men ikke indholdet af filen. Ved en makro foretager Device Storage Manager en fuldstændig undersøgelse af filen for at kontrollere, at der ikke er ulovlige kommandoer indlejret i filen.

Fjernelse af filer fra et projekt

Hvis et projekt indeholder fonte eller makroer, du ikke længere har brug for, kan du bruge indstillingen **Fjern filer fra projektet** på siden **Device Storage Manager** for enhedsgruppen til at fjerne filerne fra projektet. Device Storage Manager fjerner kun linkene til filerne fra projektet. Device Storage Manager sletter *ikke* filerne på HP Web Jetadmins værtscomputer.

FORSIGTIG!

Når du fjerner fonte og makroer fra et projekt, skal du huske, at filerne stadigvæk er installeret på de printere, der er tilknyttet projektet.

Indlæsning af et projekt til en enhedsgruppe

Når du har oprettet en enhedsgruppe og føjet fontene og makroerne til enhedsgruppens projekt, kan du indlæse filerne til de lagerenheder, der er installeret i printerne i den pågældende enhedsgruppe.

Indstillingen **Start indlæsning** på siden **Device Storage Manager** for enhedsgruppen starter batchprocessen til indlæsning af filerne i projektet til alle printerne i enhedsgruppen. Mens projektet indlæses, er det blokeret, så andre brugere ikke kan ændre eller indlæse projektet. Når et projekt er blokeret, er kun følgende indstillinger tilgængelige:

- **Annuller indlæsning**
- **Overfør fil**
- **Vis fejllog**

Når filer indlæses i et projekt, kontrollerer Device Storage Manager, om filen allerede findes på printerens lagerenhed. Hvis der allerede findes en fil, vises der en dialogboks. Hvis du klikker på **OK**, overskrives filen. Hvis du klikker på **Annuller**, overskrives filen ikke, og indlæsningsprocessen for den pågældende font eller makro afsluttes.

Bemærk!

Hvis der opstår fejl, mens du indlæser flere filer, vises der en dialogboks i fejlloggen med status for indlæsningen, som angiver, hvilke filer der ikke blev indlæst korrekt.

Du skal angive på rullelisten **Destination**, hvilken type lagerenhed Device Storage Manager skal indlæse fonte eller makroer til på printerne i enhedsgruppen. Hvis du ikke vælger en af indstillingerne, eller lagerenheden ikke kan acceptere filerne, indlæses filerne på den største lagerenhed i de enkelte printere. Hvis en lagerenhed ikke har tilstrækkelig ledig plads, eller der ikke findes en lagerenhed i printeren, skrives der en meddelelse til fejlloggen.

Indlæsning af et projekt til en fil

Du kan bruge indstillingen **Gem i fil** på rullelisten i **Destination** på siden **Device Storage Manager** for enhedsgruppen til at gemme et projekt i en anden fil eller på en anden disk. Denne indstilling kan især benyttes af personer, der bruger en printer, som ikke er tilsluttet til netværket, og som vil bruge de fonte eller makroer, der allerede er konfigureret for et projekt i Device Storage Manager.

Sletning af filer fra en printer

Du kan bruge indstillingen **Slet filer fra printerne** på siden **Device Storage Manager** for enhedsgruppen til at slette filen fra alle printerne i projektet, men ikke til at slette filen fra projektet. Du kan derefter indlæse filen igen ved hjælp af indstillingen **Start indlæsning** uden at skulle overføre filen fra HP Web Jetadmins værtscomputer.

Visning af fejlloggen

Når du indlæser et projekt, skriver HP Web Jetadmin meddelelser i fejlloggen med oplysninger om status for indlæsningen og eventuelle fejl, der opstod under processen. Du kan bruge oplysningerne i fejlloggen til at løse eventuelle problemer, der opstod.

Området Status for enhedsgrupper

I området **Status** nederst på siden **Device Storage Manager** for enhedsgruppen vises projektets status. Følgende statusindikatorer kan forekomme i området **Status**:

- Klar – Der udføres ingen handling.
- Indlæser – Projektet indlæses i øjeblikket til printerne.

4 Håndtering af individuelle printere

Dette kapitel indeholder følgende emner:

[Oversigt](#)

[Adgang til siden Device Storage Manager](#)

[Initialisering af en lagerenhed](#)

[Skrivebeskyttelse af en lagerenhed](#)

[Sletning af filer på en lagerenhed](#)

[Visning af fejlloggen](#)

[Installation af filer på printeren](#)

[Overførsel af filer til HP Web Jetadmins værtscomputer](#)

[Sletning af filer fra HP Web Jetadmins værtscomputer](#)

[Sletning af job på harddisk fra en printer](#)

[Området Status for individuelle printere](#)

Oversigt

Du kan åbne siden **Device Storage Manager** og udføre følgende opgaver:

- Initialisere en lagerenhed.
- Tilføje eller fjerne skrivebeskyttelsen for en lagerenhed og HP Web Jetadmins værtscomputer.
- Føje fonte og makroer til en lagerenhed.
- Udskrive eksempler på fonte og makroer.
- Udskrive job på harddisk.
- Tildele et id til en font- eller makrofil.
- Slette fonte og makroer fra en lagerenhed.
- Slette job på harddisk-filer på en printer.
- Få vist fejlloggen.
- Gemme en font eller makro i en fil.

Bemærk!

Hvis printeren er tilsluttet via en ekstern HP Jetdirect-server, bruger Device Storage Manager PDL-kommandoer til at udføre funktioner. Denne proces kan tage flere minutter.

Adgang til siden Device Storage Manager

Du kan åbne siden **Device Storage Manager** og udføre følgende trin:

- 1 Åbn siden **Enhedsstatus** for printeren.
- 2 Vælg **Device Storage Manager** på rullelisten på menulinjen.

Siden **Device Storage Manager** består af følgende sektioner:

- I venstre sektion findes der en mappestruktur, som viser alle de lagerenheder, der er installeret på printeren, og indholdet af hver lagerenhed.
- To mapper viser: **fonte** og **makroer**. Hvis den valgte printer indeholder en harddisk, vises en mappe med **job på harddisk**. Når du markerer en af mapperne for en lagerenhed, vises der udførlige oplysninger om filer i denne mappe i øverste sektion i midten. Hvis du f.eks. vælger mappen med **fonte** eller **makroer**, vises oplysninger om navn, type, id, størrelse og dato for seneste ændring. Hvis du vælger mappen **Disk Job**, vises oplysninger om navn, type og id.

Bemærk!

Du skal tildele et id til font- eller makrofilen (formular), før en printer kan anvende den pågældende font- eller makrofil. Hvis du f.eks. vil bruge en font med id'et 12, skal du henvise til 12 ved udskriftsjobbet. Du kan tildele et id ved at klikke på området i kolonnen **Id** for fonten eller makroen og skrive et tal mellem 1 og 32499.

- I højre sektion vises der oplysninger om lagerenheden, herunder om printerens er formateret (initialiseret) og skrivebeskyttet, mængden af ledig plads på printerens i kilobyte (KB), og den samlede mængde tilgængelig plads på enheden i kilobyte (KB). Du kan bruge indstillingen til at installere filer på en printer, overføre filer til HP Web Jetadmins værtscomputer, slette filer fra HP Web Jetadmins værtscomputer, slette filer fra printerens og få vist fejlloggen. Denne sektion indeholder også indstillinger til udskrivning af font- og makroeksempler og udskrivning af job på harddisk.
- I nederste sektion i midten, **Tilgængelige filer på serveren**, vises oplysninger om de filer, der er lagret på HP Web Jetadmins værtscomputer. I sektionen til venstre findes der en mappestruktur, som viser de filtyper, der er gemt på værtscomputeren. Når du markerer en mappe i mappestrukturen, vises der udførlige oplysninger om filer i denne mappe i den midterste sektion.

Bemærk!

Da job på harddisk gemmes på printerens harddisk og *ikke* på serveren, vises de ikke i sektionen **Tilgængelige filer på serveren**.

Initialisering af en lagerenhed

Indstillingen **Disk formateret** på siden **Device Storage Manager** angiver, om den lagerenhed, du har markeret i mappestrukturen, er initialiseret og klar til brug.

Du kan bruge indstillingen **Initialiser** til at slette alle filer på den lagerenhed, du har markeret i mappestrukturen.

ADVARSEL!

Indstillingen **Initialiser** sletter alt på lagerenheden, herunder filer der ikke vises på siden **Device Storage Manager**, f.eks. Java Virtual Machine. Anvendelse af indstillingen **Initialiser** sletter også job på harddisk.

Skrivebeskyttelse af en lagerenhed

Skrivebeskyttelse af en lagerenhed sikrer, at indholdet af lagerenheden ikke slettes, og det forhindrer tilføjelse af fonte og makroer. Hvis afkrydsningsfeltet **Skrivebeskyttet** er markeret på siden **Device Storage Manager**, kan brugere ikke ændre indholdet af lagerenheden. Hvis afkrydsningsfeltet **Skrivebeskyttet** ikke er markeret, kan brugere ændre indholdet af lagerenheden.

Sletning af filer på en lagerenhed

Hvis du har fonte, makroer eller job på harddisk på en lagerenhed, som du ikke længere bruger, bør du slette disse filer. Sletning af filer, der ikke bruges, frigør plads.

Du kan bruge indstillingen **Slet filer fra printeren** på siden **Device Storage Manager** til at slette filer på en lagerenhed.

Visning af fejlloggen

Når du initialiserer en lagerenhed eller sletter filer på en lagerenhed, skriver Device Storage Manager meddelelser i fejlloggen med oplysninger om status for handlingen og eventuelle fejl, der opstod under processen. Du kan bruge oplysningerne i fejlloggen til at løse eventuelle problemer, der opstod.

Installation af filer på printeren

Du kan bruge indstillingen **Start indlæsning** på siden **Device Storage Manager** til at installere font- og makrofiler direkte på printeren. Du skal angive på rullelisten **Destination**, hvilken type lagerenhed Device Storage Manager skal indlæse filerne til på printeren. Hvis lagerenheden ikke kan acceptere filerne, indlæser Device Storage Manager filerne på den største lagerenhed i de enkelte printere. Hvis en lagerenhed ikke har tilstrækkelig ledig plads, eller der ikke findes en lagerenhed i printeren, skrives der en meddelelse til fejlloggen.

Bemærk! Hvis du vil indlæse en font eller makro i en fil i stedet for printeren, skal du vælge indstillingen **Gem i fil** på rullelisten **Destination**.

Bemærk! Før fonte og makroer vises på listen **Tilgængelige filer på serveren**, skal du overføre filerne fra en tilfældig computer på netværket til HP Web Jetadmins værtscomputer.

Bemærk! Device Storage Manager installerer ikke job på harddisk på en printer.

Overførsel af filer til HP Web Jetadmins værtscomputer

Du kan bruge indstillingen **Overfør filer til serveren** på siden **Device Storage Manager** for printeren til at overføre font- og makrofiler fra en tilfældig computer på netværket til HP Web Jetadmins værtscomputer. Når du har klikket på **Overfør filer til serveren**, vises et vindue i Stifinder, hvor du kan vælge alle de filer, du vil overføre.

Bemærk! Hvis der opstår fejl, mens du overfører flere filer, vises der en dialogboks med status for overførslen, som angiver, hvilke filer der ikke blev overført korrekt.

Sletning af filer fra HP Web Jetadmins værtscomputer

Hvis du ikke længere har brug for fonte eller makroer, bør du slette de pågældende filer fra HP Web Jetadmins værtscomputer. Hvis du sletter filer, der ikke bruges, frigøres der plads på værtscomputeren.

Du kan bruge indstillingen **Slet filer fra serveren** på siden **Device Storage Manager** for enhedsgruppen til at slette fonte og makroer på HP Web Jetadmins værtscomputer. Device Storage Manager sletter filerne fra værtscomputeren.

FORSIGTIG!

Husk, at andre projekter måske også bruger de fonte og makroer, du vil slette. Når du har slettet filerne fra HP Web Jetadmins værtscomputer, kan du ikke længere overføre de pågældende filer fra andre projekter.

Sletning af job på harddisk fra en printer

Brug indstillingen **Slet filer fra printer** til at slette et job på harddisk fra harddisken på en printer.

Området Status for individuelle printere

I området **Status** nederst på siden **Device Storage Manager** for printeren vises status for printeren. Følgende statusindikatorer kan forekomme i området **Status**:

- Klar – Der udføres ingen handling.
- Initialiserer – En lagerenhed er ved at blive initialiseret.

Ordliste

[D](#) [E](#) [F](#) [I](#) [J](#) [M](#) [O](#) [P](#) [R](#) [S](#) [U](#) [V](#)

D

DIMM	Dual inline memory module.
DRAM	Dynamic random access memory.

E

enhed	Ydre enheder, f.eks. en printer eller scanner, du kan tilslutte netværket. En enhed henviser som regel til en af de enheder, der styres af HP Web Jetadmin, f.eks. Standard Printer MIB-kompatible printere og HP Jetdirect-printerservere. Se også enhedsgruppe .
enhedsgruppe	En eller flere enheder grupperet på basis af placering, arbejdsgruppe, ejer eller andre identifikatorer.

F

flash-hukommelse	En type ikke-permanent hukommelse.
font	Et tegnsæt af samme type (f.eks. Times™), stil (f.eks. kursiv) og vægt (f.eks. fed).

I

id	Et entydigt id for en font- eller makrofil.
-----------	---

J

job på harddisk	Et udskriftsjob, der er gemt på printerens harddisk. Gør det muligt for brugeren at åbne et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel.
------------------------	---

M

makro	En fil, der indeholder instruktioner med hensyn til udskrivning af oplysninger, f.eks. formularer og bitmapsignaturer.
menulinje	<p>Den del af menuområdet på de enkelte HP Web Jetadmin-sider, der indeholder følgende punkter:</p> <p>På nogle sider indeholder HP Web Jetadmin en rulleliste, som kan bruges til at åbne alle relaterede sider. Når du f.eks. åbner siden Enhedsstatus, giver rullelisten på menulinjen adgang til andre enhedsrelaterede sider såsom siden Enhedskonfiguration og siden Enhedsdiagnosticering.</p> <ul style="list-style-type: none">• En række ikoner, der indeholder bestemte funktioner, herunder ikonet for opdatering, startside, bogmærke og kontekstafhængig hjælp.• Under visse processer viser HP Web Jetadmin en statusindikator på menulinjen.

O

område med kontekstafhængig hjælp	Det område på de enkelte sider i HP Web Jetadmin, hvor den kontekstafhængige hjælp vises, hvis HP Web Jetadmin er konfigureret til at vise den i softwaren. Som standard viser HP Web Jetadmin den kontekstafhængige hjælp i et særskilt browservindue.
--	---

P

plug-in-modul	Valgfri software, der føjes til HP Web Jetadmin for at øge funktionaliteten.
projekt	Et sæt fonte, makroer og printere. Et projekt er tilknyttet en enhedsgruppe. Device Storage Manager lagrer projekter på HP Web Jetadmins værtscomputer.

R

RAM	Random access memory.
------------	-----------------------

S

SIMM	Single inline memory module.
status	Enhedens aktuelle driftstilstand.

U

undergruppe	En enhedsgruppe, der tilhører en anden enhedsgruppe.
--------------------	--

V

værtscomputer	En netværkscomputer, der kører administratorsoftware, som styrer adgangen til alle ressourcer på et netværk. En værtscomputer gør netværksressourcer tilgængelige for klientarbejdsstationer på netværket.
----------------------	--

Indeks

E

- enhedsgrupper
 - fjerne filer 15
 - indlæse projekter 16
 - indlæse til en fil 17
 - oprette 8
 - oversigt 14
 - slette filer 17
 - Status, område 17
 - tilføj filer 15
 - vise, fejllog 17
 - åbne Device Storage Manager 14

F

- fejllog
 - enhedsgrupper 17
 - printer 22

H

- HP Web Jetadmins værtscomputer
 - overføre filer, enhedsgrupper 12
 - overføre filer, printer 22
 - slette filer, enhedsgrupper 12
 - slette filer, printer 23

J

- job på harddisk, oversigt 9

K

- konventioner for dokumentation 2

L

- lagerenheder
 - initialisere en printer 21
 - skrivebeskytte en printer 21
 - slette filer fra en printer 22

O

- oversigt over fonte og makroer 8
- oversigt over job på harddisk 9
- oversigt over produkt 8

P

- printer
 - initialisere lagerenheder 21
 - installere filer 22
 - oversigt 20
 - skrivebeskytte lagerenheder 21
 - slette filer 22
 - Status, område 23
 - vise fejllog 22
 - åbne Device Storage Manager 20
- produkt
 - oversigt 8
- projekter
 - fjerne filer 15
 - indlæse til en fil 17
 - indlæse til enhedsgrupper 16
 - overføre filer til en værtscomputer 12
 - oversigt 12
 - slette filer fra en værtscomputer 12
 - tilføj filer 15

S

- Status, område
 - enhedsgrupper 17
 - printer 23

